

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Хранить и эксплуатировать мебель следует в сухих и теплых помещениях при температуре +5 ° - +40 ° и относительной влажности воздуха 50-60%.

2. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов.

3. Чистку мебели следует производить мягкой тканью и специальными составами, не допускается использование агрессивных жидкостей и абразивных материалов.

4. При ослаблении крепления соединений следует периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т. д.

5. Статическая вертикальная нагрузка не должна превышать 5 кг. на дно ящиков и 10 кг. на полки стеллажей и шкафов, при этом распределение нагрузки по поверхностям должно быть максимально равномерным.

6. После сборки изделие установить на ровной горизонтальной поверхности, во избежание перекоса и падения изделия, при необходимости, использовать дополнительное крепление к поверхностям помещения.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи мебели.

Претензии по комплектности и качеству должны направляться покупателем в магазин, где была приобретена мебель.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения, возникающие при транспортировке, в процессе неправильной сборки и эксплуатации и дефекты, возникающие при неправильном уходе.

Сборка изделия должна производиться квалифицированными специалистами.

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию набора. Срок службы изделия - 10 лет.

Фирма-производитель оставляет за собой право на изменения изделия в целях его усовершенствования, которые не ухудшают потребительские качества товара


Паспорт изделия

Набор мебели для гостиной 1.28.955.25

«Нельсон»

Шкаф многоцелевого назначения № 955

90355.01.000





Уважаемый покупатель!

БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШ ВЫБОР



Внимательно прочитайте инструкцию! При вскрытии упаковки проверьте содержимое, согласно комплектации каждого пакета. Проверьте наличие фурнитуры. Не рекомендуется вынимать детали из всех упаковок, чтобы не перепутать детали. Во избежание перекосов, повреждений или загрязнений мебели, сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. В сборке сложных и больших изделий желательное участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждения, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.


Детали на шкаф многоцелевого назначения № 955 (начало)

| Спецификация деталей № 955 | | | | |
|----------------------------|---------------------------|----------|------|-------|
| № | Наименование | Размер | Кол. | Пакет |
| 1 | Боковина левая | 2120x342 | 1 | 1 |
| 2 | Боковина правая | 2120x342 | 1 | 1 |
| 3 | Крышка | 1500x361 | 1 | 2 |
| 4 | Горизонт | 1468x328 | 1 | 2 |
| 5 | Горизонт | 1468x328 | 1 | 2 |
| 6 | Горизонт | 1468x328 | 1 | 2 |
| 7 | Дно | 1468x328 | 1 | 2 |
| 8 | Распорка | 220x328 | 1 | 1 |
| 9 | Распорка левая | 468x328 | 1 | 1 |
| 10 | Распорка правая | 468x328 | 1 | 1 |
| 11 | Стенка ящика левая | 300x128 | 2 | 1 |
| 12 | Стенка ящика правая | 300x128 | 2 | 1 |
| 13 | Задняя стенка ящика | 668x128 | 2 | 2 |
| 14 | Дно ящика | 668x284 | 2 | 2 |
| 15 | Полка | 480x308 | 1 | 2 |
| 16 | Полка | 472x308 | 2 | 2 |
| 17 | Распорка | 1468x74 | 1 | 1 |
| 17а | Распорка | 1468x74 | 1 | 1 |
| 18 | Фасад ящика левый МИЛАН | 747x164 | 1 | 1 |
| 19 | Фасад ящика правый МИЛАН | 747x164 | 1 | 1 |
| 20 | Накладка фрезеровка МИЛАН | 1499x80 | 1 | 1 |
| 21 | Цоколь | 1499x90 | 1 | 1 |
| 22 | Деталь фасада 1 левая | 1080x70 | 1 | 1 |
| 22а | Деталь фасада 1 правая | 1080x70 | 1 | 1 |
| 23 | Деталь фасада 2 верхняя | 1401x70 | 1 | 1 |
| 23а | Деталь фасада 2 нижняя | 1401x70 | 1 | 1 |



Инструкция по сборке шкафа «Нельсон»





| Спецификация деталей № 955 | | | | |
|----------------------------|---------------|-----------|------|-------|
| № | Наименование | Размер | Кол. | Пакет |
| 28 | Задняя стенка | 1480x314 | 1 | 2 |
| 29 | Задняя стенка | 1480x1010 | 1 | 4 |
| 30 | Задняя стенка | 1480x236 | 1 | 2 |
| 31 | Задняя стенка | 1480x491 | 1 | 4 |
| 34 | Фасад левый | 477x497 | 1 | 3 |
| 35 | Фасад средний | 477x497 | 1 | 3 |
| 36 | Фасад правый | 477x497 | 1 | 3 |

Фурнитура на шкаф многоцелевого назначения № 955

| № | Наименование | Кол. |
|----|---|------|
| 37 | Винт 4x22 | 8 |
| 38 | Евровинт 6,3x50 | 39 |
| 39 | Шкант 8x30 | 39 |
| 40 | Шуруп 3x20 | 36 |
| 41 | Шуруп 4x16 | 44 |
| 42 | Эксцентрик стяжка 16 мм (комплект) | 37 |
| 43 | Эксцентрик + шток 262.28.680 | 14 |
| 44 | Уголок фиксирующий с декор. накладкой | 2 |
| 45 | Полкодержатель металлический | 12 |
| 46 | Ручка кнопка RC501AC (Старая медь) | 2 |
| 47 | Ручка RS501AC(Старая медь) | 3 |
| 48 | Подпятник серый | 8 |
| 49 | Петля накладная H301A02.09.10 с дов. BOYARD | 4 |
| 50 | Петля полунакладная H301B02.09.10 с дов. BOYARD | 2 |
| 51 | Скрепка «Крабик» | 15 |
| 52 | Стабилизатор задней стенки Rv8 | 46 |
| 53 | Заглушка для стяжки серая | 39 |
| 54 | Заглушка для эксцентриковой стяжки серая | 51 |
| 55 | Шариковые напр. с довод. DB4512Zn_300 | 2 |
| 56 | Шток двусторонний TE11+2 эксцентрика | 4 |
| 57 | Ключ шестигранный | 1 |
| 58 | Инструкция | 1 |

